


SO KLAPPT'S RICHTIG



1 Aktivieren

Das Chipfeld zum Aktivieren mit der Hand oder dem Finger berühren




2 Freischalten:

Den Chip direkt in die Mitte des Bedienfeldes halten.

Leuchten oben links und rechts beide Lampen **grün** auf, ist die Müllschleuse freigeschaltet. Ein Klickgeräusch ist das Zeichen, daß der Mechanismus entriegelt ist.

3 Wahl der Klappengröße:




Variante 1
Große Klappe



Variante 2
Kleine Klappe

→ Ziehen Sie nun die Klappe(n) am Griff weit nach vorn.

Es werden die Volumina der geöffneten Klappe berechnet



4 Befüllen:

Wenn die Klappe geöffnet ist, können Sie Ihre Abfalltüte einfüllen.



5 Schliessen:

Schieben Sie dann die Klappe so weit wie möglich nach hinten. Sie hören wieder ein Klickgeräusch und der Beutel fällt in den Behälter. Die Klappe ist verschlossen. Für ein erneutes Öffnen müssen Sie wieder Ihren Chip einsetzen.

FRAGEN-ANREGUNGEN-PROBLEME ?

Rufen Sie uns an

INFO-HOTLINE

0800-466 68 32 (kostenlos aus dem Dtsch. Festnetz)

!nnotec

Abfallmanagement